

Courant continu
L'appareil n'est adapté qu'au courant continu

IPX4 Protection contre les éclaboussures

Fabricant

Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

Pb Cd Hg Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers

Description de l'appareil

Tête de rasage [1] Couvercle du compartiment à piles [2] Anneau lumineux à LED [3] Interrupteur MARCHE/ARRÊT [4] Couvercle du compartiment à piles [5] Embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [6] Embout de protection

Utilisation

Avant la première utilisation, vous devez d'abord insérer la pile fournie dans l'appareil. Avec une pile neuve (pile AA 1,5 V), l'appareil peut fonctionner à pleine puissance pendant 60 minutes. Procédez comme suit pour insérer la pile :

- Dévissez le couvercle du compartiment à piles [4] (cf. figure [A]).
- Insérez la pile AA 1,5 V fournie dans le compartiment à piles. Veiller à insérer la pile en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles (cf. figure [A]).
- Recomposez complètement le couvercle du compartiment à piles [4] (cf. figure [A]).

Éliminer les poils du visage

- Retirez l'embout de protection [6] en le tirant vers le haut (cf. figure [B]).
- Pour allumer l'appareil, faire glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [3] vers le haut (cf. figure [B]).
- Pour éliminer les poils du visage, déplacer avec précision la tête de rasage [1] en effectuant des mouvements circulaires sur la zone souhaitée du visage (cf. figure [C]).
- Pour éliminer les poils du nez et des oreilles et épiler les sourcils, replacer l'embout illustré sur la figure [D].
- Insérer l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] lentement sans trop l'enfoncer dans le nez ou dans l'oreille ou l'utiliser pour épiler les sourcils (cf. figure [D]).

Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, retirez la tête de rasage [1] ou l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] de l'appareil (cf. figure [E]).
- Retirez grossièrement les poils rases de l'appareil et des embouts [1] [5] avec le doigt ou avec un chiffon doux non pelucheux. Sur l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5], utilisez un chiffon doux non pelucheux. Pour un meilleur nettoyage (cf. figure [F]), il est préférable de couper avec les lames tranchantes.
- Nettoyez ensuite la tête de rasage [1] ou l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] sous l'eau courante après chaque utilisation.
- Laissez la tête de rasage [1] ou l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] sous l'eau courante après chaque utilisation.

Accessoires et pièces de rechange

Pour commander des accessoires et des pièces de rechange, rendez-vous sur le site [www.beurer.com](#) ou contactez le service après-vente concerné dans votre pays (cf. la liste des adresses du service après-vente). Les accessoires et les pièces de rechange sont également disponibles dans certaines boutiques.

Désignation	N° d'article ou référence
Tête de rasage	164.362
Embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils	164.363

Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Eliminez l'appareil conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux autorités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des matériaux dangereux qui doivent être traités spécialement. Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :

Pb Cd Hg

Sous réserve de modifications techniques.

Veuillez trouver la déclaration de conformité de ce produit à l'adresse suivante : [https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cdeclarationofconformity.php](#)

Garantie

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.

Sous réserve d'erreurs et de modifications

Caractéristiques techniques

Piles	1 pile 1,5 V —— AA LR06
Dimensions	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Poids	51 g
Type de protection	IPX4
Conditions d'utilisation	Adapté uniquement à usage en intérieur

Device description

Designation	Item number and/or order number
1 Shaver attachment	4 Battery compartment lid
2 LED light ring	5 Attachment for nose/ear hair/eyebrows
3 ON/OFF button	6 Protective cap

Usage

Inserting the battery

Before using the device for the first time, you must first insert the supplied battery into the device. The device can be operated at full power for 60 minutes with a full battery (1,5V AA battery). To insert the battery, proceed as follows:

- Open the battery compartment lid [4] (see illustration [A]).
- Insert the AA battery (1,5 V) supplied with the device into the battery compartment. Be sure to insert the battery with the correct polarity as indicated in the battery compartment (see illustration [A]).
- Close the battery compartment lid [4] again (see illustration [A]).

The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = battery contains lead,
Cd = battery contains cadmium,
Hg = battery contains mercury.

Removing facial hair

- Pull off the protective cap [6] upwards (see illustration [B]).
- To switch on the device, slide the ON/OFF switch [3] upwards (see illustration [B]).
- To remove facial hair, gently move the shaver attachment [1] over the desired area of the face in circular motion (see illustration [C]).
- To remove nose and ear hair and shape eyebrows, switch the attachment as shown in illustration [E].
- Guide attachment for nose/ear hair/eyebrows [5] slowly and not too deep into nose or ear, or use to shape eyebrows (see illustration [D]).
- To switch off the device, slide the ON/OFF switch [3] down.

Gesichtshaare entfernen

- Pullt den Schutzkappe [6] nach oben (siehe Abbildung [B]).
- Zum Einschalten des Geräts, schieben Sie den ON/AUS-Schalter [3] nach oben (siehe Abbildung [B]).
- Zum Gesichtshaare entfernen den Rasieraufsatz [1] mit kreisenden Bewegungen vorsichtig über die gewünschte Stelle im Gesicht bewegen (siehe Abbildung [C]).
- Um Nasen- und Ohrenhaare zu entfernen und Augenbrauen zu formen, Aufsatz wie in Abbildung [E] gezeigt ausschwenken.
- Aufsatz für Nasen-/Ohrhaare/Augenbrauen [5] langsam und nicht zu tief in Nase oder Ohr führen oder Augenbrauen formen (siehe Abbildung [D]).
- Zum Ausschalten des Geräts, EIN/AUS-Schalter [3] nach unten schieben.

Technical specifications

Batterie	1 x 1,5 V —— Batterie AA LR06
Dimensions	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Weight	51 g
Protection class	IPX4
Ambient conditions	Only suitable for indoors

Cleaning and maintenance

- Remove the shaver attachment [1] or attachment for nose/ear hair/eyebrows [5] from the device before cleaning (see illustration [E]).
- Roughly remove the shaved hair on the device and attachments [1] [5] with your finger or with a soft, lint-free cloth. With regard to the attachment for nose/ear hair/eyebrows [5], please note that the attachment may contain harmful substances.

The Declaration of Conformity for this product can be found at the following address:
[https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cdeclarationofconformity.php](#)

Reinigung und Pflege

- Nehmen Sie vor der Reinigung den Rasieraufsatz [1] bzw. den Aufsatz für Nasen-/Ohrhaare/Augenbrauen [5] vom Gerät ab (siehe Abbildung [E]).
- Rütteln Sie die Haare auf dem Gerät und den Anhängern [1] [5] mit Ihren Fingern oder einem weichen, staubfreien Tuch. Beim Aufsetzen für Nasen-/Ohrhaare/Augenbrauen [5] kann die Scherklammer [6] entfernt werden (siehe Abbildung [E]).

Warranty

Weitere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie in der Garantie-Informationen zum Gerät.

Subject to errors and changes

Hersteller

Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altertage EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Schadstoffhaltige Batterien nicht im Haushalt entsorgen

Zubehör- und Ersatzteile

Für den Erwerb von Zubehör- und Ersatzteilen besuchen Sie [www.beurer.com](#) oder wenden Sie sich an die jeweilige Serviceadressen (Ihr Serviceadressen) in Ihrem Land. Außerdem sind Zubehör- und Ersatzteile zusätzlich im Handel erhältlich.

Bezeichnung	Artikel- bzw. Bestellnummer
Rasieraufsatz	164.362
Aufsatz für Nasen-/Ohrhaare/Augenbrauen	164.363

Technische Angaben

Batterie 1 x 1,5 V —— Batterie AA LR06
Maße 12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Gewicht 51 g
Schutzart IPX4
Umgabungsbedingungen Nur für Innenräume geeignet

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter folgender Adresse: [https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cdeclarationofconformity.php](#)

Garantie

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

Irrtum und Änderungen vorbehalten

Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Haushalt entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altertage EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die entsprechende Behörde. Die Batterie darf nicht über den Haushalt entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Technische Daten

Batteri	1 x 1,5 V —— Batteri AA LR06
Mål	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Vægt	51 g
Beskyttelseskasse	IPX4
Omgivelsesbetigelser	Kun egnet til indendørs brug

Rasieraufsatz og reservedele

Tilbehør og reservedele kan findes på adressen [www.beurer.com](#), eller ved at kontakte pågående serviceadresse i dit land (se listen over serviceadresser). Tilbehør og reservedele fås derudover også i butikkerne.

Betegnelse	Artikel- eller bestillingsnummer
Barberstøbbehensel	164.362
LED-lysring	164.363
Tænd/sluk-knap	164.363
Beskyttelseshætte	

Beskrivelse af apparatet

1 Barberstøbbehensel [1] 2 Batteriumsdaelsel [2] 3 LED-lysring [3] 4 Barberstøbbehensel [4] 5 Tilbehørsdel til næse-/ørehåb/øjenbryn [5] 6 Beskyttelseshætte [6]

Anvendelse

Brug af batterier

1. Skub ind i den medfølgende batteri i apparatet, inden du tager det i brug første gang. Når batteriet er fuldt opsladt (1,5V AA-batteri), kan apparatet bruges med fuld effekt i 60 minutter. Sådan gør du for at sætte batteriet i:

- Sku batteriet i batteriindlægget [4] af (se illustration [A]).
- Sæt det medfølgende batteri af typen AA (1,5V) i batterirummet. Sørg for, at batteriet vender korrekt som vist i batterirummet (se illustration [A]).
- Luk [4] batteriindlægget helt igen (se illustration [A]).

Fjernelse af ansigtshår

- Brug ansigtsbeskyttelseshætten [6] opad og af (se illustration [B]).
- Skub tænd/sluk-knappen [3] opad for at tænde apparatet (se illustration [B]).
- For at fjerne ansigtshår, skal du trykke på tænd/sluk-knappen [3] med cirkulære bevægelser over det ønskede område i ansigtet (se illustration [C]).
- Indfør tilbehørsdelen til næse-/ørehåb/øjenbryn [5] langsomt og ikke for dybt i næsen eller øret, eller form øjenbrynen (se illustration [D]).
- Skub tænd/sluk-knappen [3] nedad for at slukke apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør barberstøbbehensel [1] eller tilbehørsdelen til næse-/ørehåb/øjenbryn [5] af apparatet, for du renser det (se illustration [E]).
- Fjern de barberede hår på apparatet og tilbehørsdelen [1] [5] godt med fingeren eller en blod, frugfrisk klud. Klippeindsatsen på tilbehørsdelen til næse-/ørehåb/øjenbryn [5] kan fjernes med en skål.

Corrente continua
L'appareil est adapté à un usage avec courrente continue

IPX4 Protection contre les éclaboussures

Fabricant

Élimination

Pb Cd Hg Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers

Description de l'appareil

Tête de rasage [1] Couvercle du compartiment à piles [2] Anneau lumineux à LED [3] Interrupteur MARCHE/ARRÊT [4] Couvercle du compartiment à piles [5] Embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [6] Embout de protection

Utilisation

Avant la première utilisation, vous devez d'abord insérer la pile fournie dans l'appareil. Avec une pile neuve (pile AA 1,5 V), l'appareil peut fonctionner à pleine puissance pendant 60 minutes. Procédez comme suit pour insérer la pile :

- Dévissez le couvercle du compartiment à piles [4] (cf. figure [A]).
- Insérez la pile AA 1,5 V fournie dans le compartiment à piles. Veiller à insérer la pile en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles (cf. figure [A]).
- Recomposez complètement le couvercle du compartiment à piles [4] (cf. figure [A]).

Éliminer les poils du visage

- Retirez l'embout de protection [6] en le tirant vers le haut (cf. figure [B]).
- Pour allumer l'appareil, faire glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT [3] vers le haut (cf. figure [B]).
- Pour éliminer les poils du visage, déplacer avec précision la tête de rasage [1] en effectuant des mouvements circulaires sur la zone souhaitée du visage (cf. figure [C]).
- Pour éliminer les poils du nez et des oreilles et épiler les sourcils, replacer l'embout illustré sur la figure [D].
- Insérer l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] lentement sans trop l'enfoncer dans le nez ou dans l'oreille ou l'utiliser pour épiler les sourcils (cf. figure [D]).

Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, retirez la tête de rasage [1] ou l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] de l'appareil (cf. figure [E]).
- Retirez grossièrement les poils rases de l'appareil et des embouts [1] [5] avec le doigt ou avec un chiffon doux non pelucheux. Sur l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5], utilisez un chiffon doux non pelucheux. Pour un meilleur nettoyage (cf. figure [F]), il est préférable de couper avec les lames tranchantes.
- Nettoyez ensuite la tête de rasage [1] ou l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] sous l'eau courante après chaque utilisation.
- Laissez la tête de rasage [1] ou l'embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils [5] sous l'eau courante après chaque utilisation.

Accessoires et pièces de rechange

Pour commander des accessoires et des pièces de rechange, rendez-vous sur le site [www.beurer.com](#) ou contactez le service après-vente concerné dans votre pays (cf. la liste des adresses du service après-vente). Les accessoires et les pièces de rechange sont également disponibles dans certaines boutiques.

Désignation	N° d'article ou référence
Tête de rasage	164.362
Embout pour les poils du nez/des oreilles/les sourcils	164.363

Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Eliminez l'appareil conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux autorités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des matériaux dangereux qui doivent être traités spécialement. Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :

Pb Cd Hg

Sous réserve de modifications techniques.

Veuillez trouver la déclaration de conformité de ce produit à l'adresse suivante : [https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cdeclarationofconformity.php](#)

Garantie

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.

Sous réserve d'erreurs et de modifications

Caractéristiques techniques

Piles	1 pile 1,5 V —— AA LR06
Dimensions	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Poids	51 g
Type de protection	IPX4
Conditions d'utilisation	Adapté uniquement à usage en intérieur

Device description

Designation	Item number and/or order number
1 Shaver attachment	4 Battery compartment lid
2 LED light ring	5 Attachment for nose/ear hair/eyebrows
3 ON/OFF button	6 Protective cap

Usage

Inserting the battery

Before using the device for the first time, you must first insert the supplied battery into the device. The device can be operated at full power for 60 minutes with a full battery (1,5V AA battery). To insert the battery, proceed as follows:

- Open the battery compartment lid [4] (see illustration [A]).
- Insert the AA battery (1,5 V) supplied with the device into the battery compartment. Be sure to insert the battery with the correct polarity as indicated in the battery compartment (see illustration [A]).
- Close the battery compartment lid [4] again (see illustration [A]).

The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = battery contains lead,
Cd = battery contains cadmium,
Hg = battery contains mercury.

Removing facial hair

- Pull off the protective cap [6] upwards (see illustration [B]).
- To switch on the device, slide the ON/OFF switch [3] upwards (see illustration [B]).
- To remove facial hair, gently move the shaver attachment [1] over the desired area of the face in circular motion (see illustration [C]).
- To remove nose and ear hair and shape eyebrows, switch the attachment as shown in illustration [E].
- Guide attachment for nose/ear hair/eyebrows [5] slowly and not too deep into nose or ear, or use to shape eyebrows (see illustration [D]).
- To switch off the device, slide the ON/OFF switch [3] down.

Gesichtshaare entfernen

- Pullt den Schutzkappe [6] nach oben (siehe Abbildung [B]).
- Zum Einschalten des Geräts, schieben Sie den ON/AUS-Schalter [3] nach oben (siehe Abbildung [B]).
- Zum Gesichtshaare entfernen den Rasieraufsatz [1] mit kreisenden Bewegungen vorsichtig über die gewünschte Stelle im Gesicht bewegen (siehe Abbildung [C]).
- Um Nasen- und Ohrenhaare zu entfernen und Augenbrauen zu formen, Aufsatz wie in Abbildung [E] einzustellen. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
- Pb = Batterie enthält Blei,
- Cd = Batterie enthält Cadmium,
- Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Technical specifications

Batterie	1 x 1,5 V —— Batterie AA LR06
Dimensions	12,6 x 2,9 x 3,0 cm
Weight	51 g
Protection class	IPX4
Ambient conditions	Only suitable for indoors

Cleaning and maintenance

- Remove the shaver attachment [1] or attachment for nose/ear hair/eyebrows [5] from the device before cleaning (see illustration [E]).
- Roughly remove the shaved hair on the device and attachments [1] [5] with your finger or with a soft, lint-free cloth. With regard to the attachment for nose/ear hair/eyebrows [5], please note that the attachment may contain harmful substances.

The Declaration of Conformity for this product can be found at the following address:
[https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cdeclarationofconformity.php](#)

Reinigung und Pflege

- Nehmen Sie vor der Reinigung den Rasieraufsatz [1] bzw. den Aufsatz für Nasen-/Ohrhaare/Augenbrauen [5] vom Gerät ab (siehe Abbildung [E]).
- Rütteln Sie die Haare auf dem Gerät und den Anhängern [1] [5] mit Ihren Fingern oder einem weichen, staubfreien Tuch. Beim Aufsetzen für Nas