



INSERTO ECODESIGN - 2021

In questo documento vengono forniti alcuni suggerimenti per ottimizzare le prestazioni energetiche e l'utilizzo dell'apparecchio.

Questo apparecchio refrigerante non è realizzato per l'installazione a incasso.

Le informazioni sul modello possono essere recuperate utilizzando il QR-Code indicato sull'etichetta energetica.

L'etichetta include anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale della banca dati <https://eprel.ec.europa.eu>.

La quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in un determinato arco di tempo è riportata sulla targhetta matricola.

SBRINAMENTO DELL'APPARECCHIO

1. Per prolungare la durata di conservazione degli alimenti durante lo sbrinamento, è consigliabile impostare una temperatura più fredda o attivare la funzione di congelamento rapido almeno quattro ore prima di estrarre gli alimenti dal comparto.
2. Per sbrinare, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Lasciare aperta la porta per permettere lo scioglimento della brina. Per evitare fuoriuscite di acqua durante lo sbrinamento, si consiglia di posizionare un panno assorbente sul fondo del comparto congelatore e di strizzarlo regolarmente.
3. Pulire l'interno del comparto congelatore e asciugare con cura.
4. Riattivare l'apparecchio e riposizionare gli alimenti all'interno.

La chiusura a chiave è utile per impedire ai bambini di rimanere bloccati all'interno (se presente).

Porte e coperchi devono essere rimossi dall'apparecchio refrigerante prima dello smaltimento in discarica, per evitare il rischio che bambini e animali vi rimangano intrappolati.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica F (se presente).

Le politiche, la documentazione standard, l'ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito [web docs.whirlpool.eu](http://web.docs.whirlpool.eu) e parts-selfservice.whirlpool.com



400011564102