



### Telecomando MELICONI – AC100

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare il presente libretto per future consultazioni.

Il telecomando AC100 è in grado di comandare un climatizzatore domestico nelle sue principali funzioni. Il display del telecomando è dotato di retroilluminazione per facilitarne l'utilizzo anche al buio.

**NOTA: NON COMPATIBILI CON APPARATI CANALIZZATI, DA INCASSO O PORTATILI, e neppure con i seguenti modelli: Armes Climadiner, Argo Xisto, Airwell Electra RC-4 ed alcuni modelli della linea Pinguino De Longhi e Fer – Ferrol.**

**AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**  
Il telecomando e la batteria devono essere esposti a forte calore eccessivo, quali irraggiamento solare, fuoco o simili; il prodotto **non è un giocattolo**; non deve essere lasciato alla portata di bambini o animali domestici.

### REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO

Il telecomando è dotato di orologio, per la regolazione operare nel seguente modo:

- A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto [MODE], in questo punto l'indicazione delle ore inizia a lampeggiare.
- B) Agendo sui tasti TEMP [▲] e [▼] impostare l'ora in formato AM / PM (per velocizzare lo scorrimento tenere premuti i tasti).
- C) Premere nuovamente il tasto [SET] per poter regolare i minuti.
- D) Agire ora sui tasti TEMP [▲] e [▼] per impostare i minuti.
- E) Premere nuovamente il tasto [SET] per confermare e uscire dalla modalità regolazione dell'orologio.

### ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO

Prima di utilizzare il telecomando è indispensabile effettuare l'impostazione di uno specifico codice abbinato al climatizzatore che si desidera comandare.

Per individuare il codice specifico e impostarlo nel telecomando si consiglia di utilizzare nell'ordine una delle seguenti modalità:

- 1) RICERCA AUTOMATICA GLOBALE
- 2) RICERCA MANUALE GLOBALE
- 3) RICERCA AUTOMATICA PER MARCA
- 4) RICERCA MANUALE PER MARCA

### IMPORTANTE!

Dopo aver individuato il codice corretto, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta all'interno del coperto batteria; al prossimo cambio di batteria potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

### 1 - Ricerca automatica globale

A) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

B) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

**ATTENZIONE**: con questo tipo di ricerca non viene visualizzato il codice sul display.

C) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, riferirsi al capitolo **RICERCA MANUALE GLOBALE**.

### 2 - Ricerca manuale globale

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto ON/OFF [O]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

B) Utilizzando i tasti TEMP [▲] e [▼] scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sull'ultimo codice (4999) e premere il tasto [SET].

C) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto ON/OFF [O]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia.

E) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere il tasto TEMP [▲] lentamente e ripetutamente per scorrere i codici uno a uno fino a quando il climatizzatore si accende; a quel punto premere il tasto [SET] per fermare la ricerca. L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

F) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto C) per continuare la ricerca.

G) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

### 3 - Ricerca automatica per marca

TASTO MARCHE  
MODE GREEN / FUJILING / HISENSE  
DARKIN / FUJITSU / CARRIER  
TEMP ▲ LG / SAMSUNG  
▼ HITACHI / PANASONIC  
SHINCO / SHARP / HAER / MITSUBISHI  
TEMP ▼ SHINCO / SHARP / HAER / MITSUBISHI  
FAST COOL MIDEA / CHANGHONG / CHUANLIN  
FAST HEAT CHIGO / TCL / KELON  
E.A. HEATING FRESTECH / YAIR

A) Referendosi alla tabella più sotto individuare la marca del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il corrispondente. Se la marca è indicata con la lettera MA, il codice visualizzato abbinato alla marca dell'apparecchio (esempio marca HISENSE = tasto MODE).

B) Posizionarsi davanti al climatizzatore e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

C) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

D) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto C) per continuare la ricerca.

F) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

### 4 - Ricerca manuale per marca

A) Cercare nella **TABELLA CODICI MARCHE** posta all'inizio del libretto, la MARCA del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il corrispondente. Se la marca è indicata con la lettera MA, il codice visualizzato abbinato alla marca dell'apparecchio (esempio marca HISENSE = tasto MODE).

B) Posizionarsi davanti al climatizzatore e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

C) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

D) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto C) per continuare la ricerca.

F) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

D) **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto per fermare la ricerca.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto B).

F) Una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

### AVVERTENZA

Quando il climatizzatore si accende, se non si è intervenuti rapidamente per fermare la ricerca, è possibile che il telecomando sia già passato ai successivi codici e pertanto non è più in grado di comandare l'apparecchio.

Per tornare sui codici tenere premuto il tasto [SET] e premere per un istante il tasto ON/OFF [O]; rilasciare i tasti. Tramite il tasto TEMP [▼] posizionarsi sul codice precedente e premere il tasto [SET]. Verificare il funzionamento.

### 4 - Ricerca manuale per marca

A) Cercare nella **TABELLA CODICI MARCHE** posta all'inizio del libretto, la MARCA del climatizzatore che si desidera comandare e annotare il corrispondente. Se la marca è indicata con la lettera MA, il codice visualizzato abbinato alla marca dell'apparecchio (esempio marca HISENSE = tasto MODE).

B) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

C) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

D) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere e tenere premuto il tasto [SET] per circa 8 secondi; sul display lampeggerà il numero 1. Tenendo sempre premuto il tasto [SET] **PRESTARE ATTENZIONE**: appena il climatizzatore si accende rilasciare subito il tasto SET per fermare la ricerca; la durata di questa ricerca può richiedere fino a 10 minuti.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto C) per continuare la ricerca.

F) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

G) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

H) Se così non fosse ripetere la procedura dal punto C) utilizzando il successivo codice indicato nella tabella.

I) Posizionarsi davanti all'apparecchio da comandare e assicurarsi che sia spento (STAND-BY).

J) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto [SET] e, senza rilasciare, premere per un istante il tasto ON/OFF [O]; rilasciare i tasti. Il codice a 4 cifre sul display lampeggia; rilasciare i tasti.

K) Utilizzando i tasti TEMP [▲] e [▼] scorrere i codici sul display fino a posizionarsi sull'ultimo codice (4999) e premere il tasto [SET].

L) Puntando il telecomando MELICONI verso l'apparecchio premere il tasto TEMP [▲] lentamente e ripetutamente per scorrere i codici uno a uno fino a quando il climatizzatore si accende; a quel punto premere il tasto [SET] per fermare la ricerca. L'operazione può richiedere fino a 10 minuti.

M) Verificare se anche gli altri tasti attivano le corrispondenti funzioni; se così non fosse, ripetere la procedura dal punto K) per continuare la ricerca.

N) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

O) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

P) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

Q) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

R) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

S) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

T) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

U) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

V) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

W) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

X) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

Y) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

Z) Importare: una volta individuato un codice idoneo, visibile sul display in basso a destra, annotarlo sull'etichetta presente all'interno del coperto batteria. In futuro potrebbe essere necessario reimpostare il codice nel telecomando.

### AC100

Telecomando universale per condizionatori

### INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando necessita di 2 batterie nuove AAA/LR03 alcaline da 1,5 V non fornite nella confezione. Inserire rispettando la corretta polarità come illustrato in figura.

**SOSTITUZIONE BATTERIE**: le batterie devono essere sostituite quando sul display LCD simbolo e caratteri appaiono poco visibili, oppure quando la portata di funzionamento del telecomando si riduce.

**IMPORTANTE!** Per evitare di perdere le impostazioni del telecomando (ora e codici), si consiglia di effettuare il cambio delle batterie in modo rapido (entro 15 secondi) e senza premere alcun tasto.

Si raccomanda di non lasciare inerte batterie esaurite, potrebbero rilasciare liquido e danneggiare il telecomando.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45

### IT Istruzioni d'uso e codici

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**ATTENZIONE!**  
Diversi malfunzionamenti sono causati dall'uso di batterie insufficientemente cariche. Si raccomanda di verificare e sostituire come illustrato al capitolo **INSERIMENTO DELLE BATTERIE**.

- SE IL TELECOMANDO E NUOVO E NON SI RIESCE A FARLO FUNZIONARE

Verificare di aver eseguito con precisione quanto indicato nel manuale; nel caso ripetere con cura tutti i passaggi sopra descritti.

- SE IL TELECOMANDO SMETTE DI FUNZIONARE

Rimuovere la batteria, premere alcuni secondi le batterie NUOVE. Impostare nuovamente il codice specifico abbinato all'apparecchio che si vuole comandare come descritto al capitolo **ATTIVAZIONE DEL TELECOMANDO**.

Accertarsi inoltre che il telecomando sia puntato verso l'apparecchio senza che ci siano ostacoli in mezzo.

- SE IL TELECOMANDO NON RENDE DISPONIBILI ALCUNE FUNZIONI

Riferirsi al capitolo **DESCRIZIONE TASTI E FUNZIONI** per ottenere la funzione desiderata.

- SE NON SI RIESCONO AD OTTENERE ALMENO PRINCIPALI FUNZIONI

probabilmente si sta utilizzando un codice improprio; individuare e impostare un codice più idoneo come precedentemente descritto.


### ASSISTENZA

Consultando il sito [www.meliconi.com/guida](http://www.meliconi.com/guida) si possono ottenere informazioni dettagliate inerenti al prodotto **ATTENZIONE!** Nel per ottenere assistenza tecnica è **INDISPENSIBILE** comunicare la **MARCA** e **MODELLO** dell'apparecchio che si intende comandare e quale telecomando MELICONI ci si sta utilizzando.

Per contattare un operatore chiamare il call-center al numero **02 66012766** oppure inviare una e-mail all'indirizzo: [telecomando@meliconi.com](mailto:telecomando@meliconi.com)

**GARANZIA 2 anni!**

Si raccomanda di conservare la scontrina d'acquisto per far valere la garanzia. La garanzia decade se il prodotto viene manomesso o usato impropriamente.



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10  
40057 Cadriano di Granarolo Emilia - BOLOGNA - ITALY  
[www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) - e-mail: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)


8



9



10



11




12




13



14




15




16



17



18




19



20



21



22