



Accensione Touch-N-Go

Il sistema elettronico di accensione a gas Touch-N-Go consente di accendere il carbone premendo un pulsante.



Griglia di cottura incernierata Gourmet BBQ System

Rimuovi l'inserto circolare della griglia e sostituisilo con una piastra, un supporto per pollame, una pietra per pizza, o uno dei tanti accessori Gourmet BBQ System. Le griglie incernierate facilitano l'aggiunta di carbone durante la cottura sulla griglia.



Pratico stivaggio del carbone

Il contenitore del carbone resistente alle intemperie è un modo pratico per conservare il carbone vicino al barbecue e usarlo quando ne hai bisogno.



Ritenzione superiore del calore

Il coperchio e il braciere smaltati trattengono il calore per una temperatura costante e una cottura uniforme. La finitura impedisce inoltre la formazione di ruggine, screpolature e sfogliatura della vernice, e resiste alle alte temperature di cottura.



Supporto per coperchio Tuck-Away

Sposta il coperchio su un lato della griglia e mettilo via, evitando di appoggiarlo per terra durante la cottura.



Termometro coperchio

Il termometro integrato nel coperchio visualizza la temperatura interna del barbecue, così saprai esattamente quando regolare il calore.