





1 Scansire il codice QR per scaricare l'app REC da App Store o GooglePlay. È possibile anche inserire la parola chiave "ANKUOO" in App Store o Google Play per scaricare l'app REC.




2 Registrare il proprio account con il proprio nome utente e l'indirizzo e-mail corretto.




3 Accedere al proprio account con il proprio nome utente registrato e password con connessione Wi-Fi.




4 Premere il pulsante on/off per più di 5 secondi fino a quando l'indicatore WiFi non inizia a lampeggiare rapidamente. Lo switch Wi-Fi è ora pronto per la sincronizzazione.




5 Collegare il proprio smartphone alla rete Wi-Fi e lanciare l'app REC. Cliccare la voce "Aggiungi dispositivo" nel menu.



6 Assicurarsi che il proprio smartphone e switch Wi-Fi siano nella stessa rete Wi-Fi. Il processo di collegamento richiede circa 30-120 secondi, a seconda delle condizioni della propria rete e dalla lunghezza della password Wi-Fi.



7 Quando la configurazione è effettuata, lo switch Wi-Fi sarà visualizzato sull'app REC. È possibile modificare lo stato ON/OFF sulla homepage.




8 Selezionare l'icona di modifica nell'angolo in alto a destra. Così sarà possibile rinominare il dispositivo e scegliere un'icona oppure scattare una fotografia ed utilizzarla come icona del proprio dispositivo.

CONTROLLO REMOTO



Accendere/spengere i propri dispositivi elettrici da qualsiasi posto.

TIMER COUNTDOWN



Accendere/spengere il dispositivo collegato allo switch Wi-Fi nel tempo assegnato.

COSA È MEGLIO SAPERE PRIMA DI UTILIZZARE SWITCH WI-FI

- Assicurarsi che il proprio router sia configurato a 2.4G e il proprio smartphone sia collegato a questa rete 2.4G.
- Assicurarsi che il dispositivo elettrico mostrato nella propria app iOS/Android REC sia quello collegato allo switch Wi-Fi.
- Assicurarsi di avere un segnale Wi-Fi forte sullo switch Wi-Fi.
- Assicurarsi che non vi siano troppi dispositivi collegati al proprio router contemporaneamente. Può essere necessario spegnere qualche dispositivo collegato al router e riaccenderli dopo il completamento della configurazione.
- Assicurarsi che la funzione "Isolamento AP" sia disattivata sul proprio router.
- Assicurarsi che non vi sia nessuna ulteriore pagina di accesso necessaria sul browser dopo che il dispositivo è stato collegato al Wi-Fi

CE
PP1421


REC:

GUIDA INSTALLAZIONE RAPIDA E INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

Switch Wi-Fi


www.ankuoo.com

TIMER PROGRAMMA



Per eseguire le stesse operazioni di routine alla stesso orario in una settimana per i propri elettrodomestici.

TIMER ANTIFURTO



Verificare la propria casa accendendo/spengendo casualmente la luce collegata allo switch Wi-Fi. È possibile scegliere l'intervallo di tempo e il numero di slot in un dato periodo di tempo.

- La sincronizzazione e tutte le operazioni dello switch Wi-Fi sono possibili solo attraverso una rete Wi-Fi collegata a Internet.
- Lo switch Wi-Fi deve essere configurato nuovamente quando SSID o password sono modificate.
- Non è necessario configurare nuovamente lo switch Wi-Fi quando si spegne o si scollega da una presa e si collega a un'altra presa.
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica: Premere il pulsante ON/OFF per 5 secondi e rilasciarlo. La spia Wi-Fi lampeggia rapidamente. Lo switch Wi-Fi ora è pronto per la sincronizzazione.

Hai bisogno di maggiore aiuto?
Visita il sito www.ankuoo.com
Per qualsiasi domanda o aiuto tecnico, visitare il sito web

Specifiche tecniche

- Alimentazione 230V~
- Potenza prelevabile: 3500W
- Wi-Fi: 2.4GHz 802.11b/g/n
- Solo per uso in ambienti interni asciutti
- Temperatura operativa: 0-40°C
- Umidità operativa: ≤80%

Requisiti di sistema

- Router Wi-Fi®
- iPhone, iPad (IOS 7.0 o superiore)
- Android 4.0 o superiore

Assistenza tecnica

- Support@ankuoo.com
- Da Ankuoo Electronics Inc., una divisione del Lumitek Group.

Importato e distribuito da:

POLYPOOL S.p.A.

Via Sottocorna, 21/B 24020 Parre (BG) ITALY
Tel. 035703244 - www.polypool.it