

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE SOSPENSIONE 2642/2711/S

- 1) Togliere la tensione di rete prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio di illuminazione
- 2) Agganciare al supporto preventivamente fissato a soffitto il passacavo in dotazione all'interno del rosone
- 3) Collegare i conduttori di alimentazione alla morsettiera, assicurandosi di rispettare L(LINEA), N (NEUTRO) (sguainando i fili derivanti dalla linea di alimentazione domestica per almeno 7mm).
- 4) Posare il rosone a soffitto e fissarlo con il bloccacavo.
- 5) Avvitare lampadina adeguata avendo attenzione a non superare la potenza indicata in etichetta.
- 6) Ripristinare la tensione di rete.

DATI TECNICI:

230V - 50Hz Classe I 1 X MAX 53W - E27
Installabile su piani normalmente incombustibili
L'apparecchio è destinato ad ambienti asciutti.
Non è previsto per ambienti esterni



AVVERTENZE:

- ☞ La sicurezza dell'apparecchio è garantita solamente con l'uso appropriato delle presenti istruzioni, che necessita leggere e conservare.
- ☞ Togliere la tensione di rete prima della sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.
- ☞ Non coprire l'apparecchio con panni o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento.
- ☞ La Ns. azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.
- ☞ Per la sostituzione di componenti usurati rivolgersi a personale qualificato.