DUE P
ILLUMINAZIONE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE
SOSPENSIONE SFERA

1) Togliere tensione di rete prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio di illuminazione
2) Agganciare al supporto preventivamente fissato a soffitto il filo d'acciaio della sospensione avendolo prima portato a misura e chiuso con il morsetto.
3)Collegare i conduttori di alimentazione alla morsettiera, assicurandosi di rispettare L(LINEA), N (NEUTRO) e il filo terra (sguainando i fili derivanti dalla linea di alimentazione domestica per almeno 7mm).
4) Posare il rosone a parete, e fissare la vite di chiusura, o il bloccacavo.
5) Avvitare lampadina adeguata avendo attenzione a non superare la potenza indicata in etichetta.
6) Posare il vetro al reggivetro, fissando le viti di chiusura, stringendole con la mano o con un cacciavite (senza stringere troppo).
7) Ripristinare la tensione di rete.

DATI TECNICI:

230V - 50Hz Classe I 1 X MAX 53W - E27
Installabile su piani normalmente infiammabili
L'apparecchio è destinato ad ambienti asciutti.
Non è previsto per ambienti esterni



AVVERTENZE:

- La sicurezza dell'apparecchio è garantita solamente con l'uso appropriato delle presenti istruzioni, che necessita leggere e conservare.
- Togliere la tensione di rete prima della sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.
- Non coprire l'apparecchio con panni o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento.
- La Ns. azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.
- Per la sostituzione di componenti usurati rivolgersi a personale qualificato.