

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE APPLIQUE LUCY 1 O 2 LUCI

- 1) Togliere la tensione di rete prima di procedere con l'installazione dell'apparecchio di illuminazione.
- 2) Fissare a muro la staffa con adeguati tasselli, nella posizione desiderata.
- 3) Collegare i conduttori di alimentazione alla morsettiera, assicurandosi di rispettare L(LINEA), N (NEUTRO) e il filo di terra alla vite (sguainando i fili derivanti dalla linea di alimentazione domestica per almeno 7mm).
- 4) Posare il rosone a alla parete, e fissare le viti di chiusura.
- 5) Avvitare lampadina adeguata avendo attenzione di non superare la potenza indicata in etichetta.
- 6) Ripristinare la tensione di rete.

DATI TECNICI:

230V - 50Hz Classe I n. luci X MAX 33W - E14

Installabile su piani normalmente infiammabili

L'apparecchio è destinato ad ambienti asciutti.

Non è previsto per ambienti esterni



AVVERTENZE:

-  La sicurezza dell'apparecchio è garantita solamente con l'uso appropriato delle presenti istruzioni, che necessita leggere e conservare.
-  Togliere la tensione di rete prima della sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.
-  Non coprire l'apparecchio con panni o quant'altro possa causare un eccessivo surriscaldamento.
-  La Ns. azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o per la manomissione dell'apparecchio stesso.
-  Per la sostituzione di componenti usurati rivolgersi a personale qualificato.