

COD. 20732013

5+

TRAIN MY DINO REFRESH

BATTERIE: 4xAAA (non incluse)
TRASMETTITORE: 2xAAA (non incluse)




8 027679 073755

Addestra il tuo dinosauro!

Usa il trasmettitore per farti seguire o per controllare il robot direttamente. Interagisci con il dinosauro grazie al sensore intelligente sulla sua testa; toccalo affinché segua i tuoi comandi e i tuoi gesti! Con rilevamento di ostacoli e due modalità di gioco: natura e addestramento. Con occhi LED ed effetti sonori.

CONTENUTO

- 1 Dinosauro robot
- 1 Trasmettitore



2 MODALITÀ DI GIOCO



Controlla il dinosauro con il trasmettitore oppure fatti seguire



Sensore intelligente: Tocca la testa del dinosauro affinché esegua i tuoi comandi e segua il movimento delle tue mani



Il dinosauro rileva gli ostacoli e li evita