

Supporto da tavolo

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

SQ-G2ST55

SQ-G2ST65

SQ-G2ST8377

Il modello e il numero di serie del prodotto si trovano sul retro e su un lato del prodotto. Annotarli qui di seguito nel caso in cui fosse necessario contattare l'assistenza.

Modello

N. di serie

* L'immagine mostrata di seguito potrebbe essere diversa dal prodotto in uso.

Montaggio e preparazione

Istruzioni sulla sicurezza




Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

Leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.




- Poiché il prodotto è molto pesante, per sollevarlo o spostarlo sono necessarie almeno due persone.
 - Il prodotto potrebbe cadere, causando malfunzionamenti o lesioni alle persone.
- Impedire ai bambini di arrampicarsi o appendersi al prodotto.
 - Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni alle persone o perfino la morte.
- Non installare il prodotto in luoghi instabili o soggetti a vibrazione o in luoghi in cui il prodotto non sia sostenuto appieno, come un ripiano traballante o inclinato.
 - Il prodotto potrebbe cadere o rovesciarsi, causando lesioni alle persone o malfunzionamenti.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Quando si sposta o si maneggia un prodotto montato con il supporto, fare attenzione a non danneggiarne l'esterno.
- Quando sulla superficie è presente una macchia o un'impronta digitale, pulirla delicatamente.
 - Quando si rimuove una macchia, non applicare eccessiva forza per evitare di graffiare o scolorire il prodotto.




Accessori





x 4
(M4 x L20)



(Solo SQ-G2ST55, SQ-G2ST65)








(Solo SQ-G2ST8377)




Montaggio del Supporto da tavolo




- Per montare il supporto, posizionarlo su un tavolo o su una superficie piana con lo schermo rivolto verso il basso. Mettere prima un panno morbido e soffice sulla superficie, quindi posizionare il prodotto sopra il panno per evitare che lo schermo venga danneggiato.
- Durante il montaggio del supporto, controllare che le viti siano completamente serrate. (Se le viti non sono completamente serrate, il prodotto potrebbe inclinarsi in avanti dopo l'installazione.) Evitare di serrare le viti con forza eccessiva perché altrimenti la parte di giunzione delle viti potrebbe consumarsi e le viti potrebbero staccarsi.
- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) alle viti durante il montaggio del prodotto.
 - Potrebbero causare danni al prodotto.
- Prima di installare un supporto per montaggio a parete, smontare il supporto seguendo la procedura per montare il supporto in ordine inverso.




7-1 SQ-G2ST55
SQ-G2ST65




7-2 SQ-G2ST8377




8-1 SQ-G2ST55
SQ-G2ST65




8-2 SQ-G2ST8377




9-1 SQ-G2ST55
SQ-G2ST65





9-2 SQ-G2ST8377




Montaggio su un tavolo



- Sollevare ed inclinare il televisore in posizione verticale su un tavolo.
 - Lasciare uno spazio (minimo) di 21 cm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.
- Utilizzare solo il supporto e la staffa di montaggio a parete autorizzati, realizzati appositamente per i prodotti LG.
 - Ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, LG Electronics non sarà ritenuta responsabile per malfunzionamenti del prodotto, danni materiali o lesioni causati dall'uso di prodotti non autorizzati da LG Electronics.




- In caso di problemi con la regolazione dell'angolazione, sollevare leggermente il prodotto e riposizionarlo.



- Non applicare sostanze estranee (oli, lubrificanti, ecc.) ad alcuna parte delle viti durante l'assemblaggio del prodotto. (In caso contrario, si rischia che il prodotto venga danneggiato.)
- Se si installa il televisore su un supporto, usare delle precauzioni per evitare che possa rovesciarsi. In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni alle persone.
- Per garantire la sicurezza e la durata del prodotto, non utilizzare prodotti pirata.
- I danni o lesioni provocati da prodotti aggressivi non sono coperti dalla garanzia.
- Verificare che le viti siano inserite correttamente e serrate in sicurezza. (Se le viti non sono serrate a sufficienza, il TV potrebbe inclinarsi in avanti dopo l'installazione.) Non serrare le viti applicando eccessiva forza, in quanto potrebbero danneggiarsi e allentarsi.
- Assicurarsi che il TV sia in piano.
- Per sicurezza, installare il prodotto seguendo le indicazioni, in modo da evitare danni al prodotto stesso o lesioni personali, qualora questo fosse tirato in avanti.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto. In caso contrario, potrebbe non rimanere in l'equilibrio durante la rotazione e cadere, danneggiandosi o provocando lesioni. Assicurarsi di utilizzare un mobile o uno scaffale delle dimensioni appropriate per il prodotto.
- Quando si ruota il TV, assicurarsi che non vi siano oggetti intorno e posizionare il prodotto su una superficie piana per una corretta rotazione. Anche gli utenti che non si occupano di installazione a livello professionale possono regolare l'angolazione.

Fissaggio della TV alla parete



- 1 Inserire e fissare i bulloni a occhiello o le staffe del televisore e i bulloni sul retro del televisore.
 - Se vi sono bulloni inseriti nella posizione dei bulloni a occhiello, rimuoverli.
 - 2 Montare le staffe con le viti sulla parete.
Far corrispondere la posizione della staffa e dei bulloni a occhiello sul retro del televisore.
 - 3 Legare strettamente i bulloni a occhiello alle staffe con una corda robusta. Assicurarsi di mantenere la corda orizzontale con la superficie piatta.
- Utilizzare un piano o un mobile sufficientemente grandi e robusti da sostenere correttamente il televisore.
 - Staffe, bulloni e corde non sono forniti. È possibile acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore locale di fiducia.

Specifiche tecniche

Nome modello	Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	Peso (kg)
SQ-G2ST55	432 x 225 x 245	4,2
SQ-G2ST65	432 x 225 x 245	4,2
SQ-G2ST8377	501 x 252 x 321	6,0