



# SINGER®



## S0105

## Taglia cucì a 4 fili



Codice prodotto 230267101

La nuova taglia cucì SINGER® S0105 è ancora più facile da usare, grazie a una novità assoluta nel mondo del cucito: per la prima volta sul mercato è dotata di una luce LED che illumina l'area del crochet inferiore quando lo sportello è aperto e che rende l'area dell'infilatura più luminosa.

Il pratico sistema di infilatura con codici colori ti fa risparmiare tempo nel processo di infilatura e ti aiuta a non commettere errori.

Le cuciture possono essere effettuate con 2, 3 o 4 fili, per una grande varietà di combinazioni di punti.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### **Per la prima volta sul mercato:**

**una luce LED che illumina l'area del crochet inferiore** quando lo sportello è aperto e rende l'area dell'infilatura del crochet più luminosa.

**Infilatura a 2, 3 e 4 fili** - diversi tipi di punto: orlo invisibile, orlo arrotolato, orlo piatto, rifinitura di bordi grezzi e cuciture.

**Sollevamento extra del piedino** – molto più spazio per diversi strati di tessuto.

**1300 punti al minuto** – personalizza i punti per le varie tecniche di cucito.

**Braccio libero** – per cucire con facilità aree più piccole e difficili come i bordi dei pantaloni o i polsini.

**Illuminazione a 2 LED** - per una visione chiara e senza ombre dell'area di lavoro.

**Coltello incorporato** - taglia con facilità i tessuti più spessi.

**Infilatura dei crochet semplice e veloce** - con codici colore facili da seguire.

**Trasporto differenziale** - elimina lo stiramento e l'increspatura delle cuciture.



## ACCESSORI INCLUSI

- Piedino multi funzione
- Aghi
- Cacciavite
- Pinzette
- Passafilo



[www.singer.it](http://www.singer.it)

SINGER, ed il Cameo "S" sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate.  
©2020 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate. Tutti i diritti riservati.