

Un seghetto alternativo leggero e facile da usare, per progetti di hobby e fai da te



Tagli esattamente rettilinei su pavimenti in laminato



Pratica con facilità tagli circolari



Regolazioni agevoli per tagli smussati



Tagli regolari nel metallo



Per svolgere ovunque e con facilità lavori di taglio



Accorciare la canalina per i cavi



Sistemi a batteria POWER FOR ALL Bosch

Per foratura, pulizia o giardinaggio. Passa da un utensile all'altro del sistema POWER FOR ALL Bosch da 18 Volt in modo semplice e veloce. Per una flessibilità ancora maggiore la batteria si adatta anche a utensili di altri produttori associati all'iniziativa batterie POWER FOR ALL.

Sostituzione della lama semplice veloce

Il sistema SDS è un sistema di fissaggio degli accessori che consente di sostituire la lama senza l'uso di chiavi in modo semplice e veloce e garantisce che le lame siano automaticamente serrate quando la calotta viene chiusa.





Per affrontare un'ampia gamma di applicazioni, con angoli fino a 45°

Il piedino regolabile consente tagli ad angolo fino a 45°. Basta semplicemente regolare il piedino per impostare l'angolazione di taglio desiderata.

Provvede a sgomberare la polvere, per una visuale costantemente libera

La funzione soffiatrucioli integrata sgombera la polvere durante il taglio, per mantenere libera la visuale sulla linea di taglio. Mantenere una visibilità ottimale della superficie contribuisce a migliorare la precisione di taglio.





Levetta di regolazione della velocità, per un migliore controllo dell'utensile

Il sistema Constant Electronic Bosch è collegato alla levetta di regolazione della velocità, per avviare l'utensile con gradualità e variare rapidamente la potenza in base al materiale da lavorare.

Per un lavoro pratico e regolare

Il sistema Low Vibration Bosch è una funzione che attutisce gli urti ed ammortizza le vibrazioni, consentendo un lavoro pratico e regolare negli impieghi prolungati e nelle applicazioni gravose.



Dati tecnici per EasySaw 18V-70

Dati tecnici

Tensione della batteria 18,0 V

Compatibilità della batteria 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Raccomandazione sulla batteria $\geq 1,5$ Ah

Capacità della batteria 0,0 Ah

Numero di corse a vuoto 0 – 2.600 corse/min

Basamento Acciaio

Profondità di taglio in legno 70 mm

Profondità di taglio nell'acciaio 6 mm

Profondità di taglio nell'alluminio 15 mm

Dimensioni dell'utensile (L x P x A) 235 x 80 x 195 mm

Peso 1,3 kg

Numero di corse a vuoto, da 0 corse/min

Numero di corse a vuoto, fino a 2.600 corse/min

Mostra di più

Dettagli di fornitura: EasySaw 18V-70

Codice d'ordinazione

1 lama T 144 D

2 608 630 040

** Riacquisto solo nel 5° set

Confezione in cartone

Codice d'ordinazione

0603012000

Codice EAN

4053423229912