

Max



Electronic Keyboard 37 keys



Microphone



🇮🇹 Tastiera elettronica 37 tasti midi , 8: Suoni , Ritmi ; 5 canzoni , Any key play , 4: suoni di batteria, variazioni ritmiche , effetti ; Registrazione e riascolto,, Ritmo programmabile, Controlli: Volume generale, Stop, Tempo +/- , Sustain, Vibrato, Eco , Presa per adattatore da rete (non incluso) , Presa per microfono a condensatore (incluso) , Alim: 4 batterie da 1,5 V R6/AA (non fornite)

🇬🇧 37 midi keys electronic keyboard , 8: Sounds and Rhythms ; 5 songs , Any key play , 4 : drum sounds , rhythmic variations , effects ; Record and playback , Rhythm Programming , Controls: General volume, Stop, Tempo +/- , Sustain, Vibrato, Echo , Socket for adapter (not included) , Socket for condenser microphone (included) , Supply: 4 R 6/AA 1,5V batteries (not included)

Next play generation

42,7X16X5,3	45,7X16,5X6	3+
ITEM	BOX	
38X49X19,1	0,0386	6
MASTER	CBM	PCS

21037

EAN: 4897131870123