SI2321D



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo con possibilità incasso a Filo
Dimensione	30 cm
Alimentazione	Elettrica
Tipologia	Induzione
Codice EAN	8017709330644

Estetica

Estetica	Universale
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Materiale	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Bordo vetro	Dritto
Tipo di regolazione comandi	Digi Touch
Colore LED comandi	Rosso
Posizione comandi	Frontale
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	2
Numero zone di cottura induzione	2
Numero zone di cottura con booster	2
Tasto principale on/off	Sì
Livelli di potenza	9

Opzioni

Foro da incasso	478-482x252-256 mm	**Indicatore tempo residuo**	Sì
Timer fine cottura	2		
Contaminuti	1	**Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini**	Sì
Allarme acustico di fine cottura	Sì	**Avvio rapido**	Sì

Caratteristiche Tecniche

Anteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 14.5 cm

Posteriore centrale - Induzione - Singolo - 1.50 kW - Booster 2.00 cm - Ø 21.0 cm

Adattamento automatico al diametro della pentola	Sì	**Indicatore calore residuo**	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì	**Eco-Off**	Sì
Indicatore diametro minimo di utilizzo	Sì	**Protezione da accensione accidentale**	Sì
Auto-arresto in caso di surriscaldamento	Sì		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	3600 W	**Tipo di cavo elettrico installato**	Sì, Monofase
Corrente	16 A	**Frequenza**	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	120 cm



Accessori non inclusi

SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

Glossario simboli

Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.

Controllo touch

Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza

Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.

Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.

Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.

Eco-Off: per risparmiare energia, il livello di potenza della zona di cottura si disattiva prima che suoni il timer del conto alla rovescia.

Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.

Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.

Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.