



CAB 102B ARDESIA SEQUOIA



IT Istruzioni per il Montaggio,
l'Uso e la Manutenzione

EN Assembly - Use -
Maintenance Manual

ES Instrucciones de Montaje,
Utilización y Mantenimiento

PL Instrukcja Montażu,
Użytkowania i Konserwacji

PT Instruções de Montagem,
Utilização e Manutenção



RO Instrucțiuni de asamblare
- Utilizare - Întreținere

FR Notice de Montage -
Utilisation - Entretien


EL Εγχειρίδιο συναρμολόγησης,
χρήσης και συντήρησης

www.terry.it












01




02




03







05




06






07





08






=







11




12




13




14



15






16





17




SX<




18






19





20




21




22






23





24





N x6









25








26




27



28





*** Portata massima con peso uniformemente distribuito sul piano.**

- * Weight evenly distributed on the shelves
- * Poids redistribué uniformément sur le plan
- * Gewicht gleichmäßig auf dem Boden verteilt
- * Peso uniformemente distribuido sobre la superficie de apoyo
- * Peso distribuído de modo uniforme na prateleira
- * Gewicht gelijkmatig verdeeld op het oppervlak
- * Равномерно распределенный вес на полке
- * Βάρος καταμετρημένο ομοιόμορφα επάνω στο ράφι
- * Svars vienmērīgi sadalīts pa plauktiem
- * Svoris tolygiai paskirstytas ant lentynų
- * Ciężar równomiernie rozłożony na półkach
- * Hmotnost rovnoměrně rozložená na police
- * Границите на натоварване, посочени в инструкциите за монтаж, се отнасят за максимален товар, разпределен равномерно върху конструкцията, монтирана при спазване на указанията, дадени в Инструкциите за монтаж.

* Limity zataženia uvedené v montážnych pokynoch sa vzťahujú na maximálne zataženie rovnomerne rozmiestnené na zostavenej konštrukcii, pri dodržaní pokynov uvedených v montážnych pokynoch.

* De belastningsgrænser, der er angivet i monteringsinstruktionerne, henviser til en maksimal belastning, jævnt fordelt på det samlede stativ i henhold til anvisningerne i monteringsinstruktionerne

* Limitele de sarcină indicate în instrucțiunile de montare se referă la o sarcină maximă distribuită uniform pe structura asamblată, respectând indicațiile Instrucțiunilor de Montare.

* Omejitve obremenitve, navedene v navodilih za montažo se nanašajo na maksimalno obremenitev, enakomerno porazdeljeno na montiran izdelek, upoštevajoč navodila v navodilih za montažo.

* Kokoamisohjeissa ilmoitetut kuormitusrajat viittaavat enimmäiskuormitukseen, joka on tasaisesti jakautunut rakenteelle, joka on koottu noudattaen kokoamisohjeita.

* Granice opterećenja navedene u uputama za montažu odnose se na maksimalno opterećenje koje je ravnomjerno raspoređeno na konstrukciji montiranoj sukladno uputama za montažu.

* A szerelési utasításokban megadott terhelési határértékek .a Szerelési utasításoknak megfelelően összeszerelt szerkezeten, egyenletesen elosztott maximális terhelésre vonatkoznak.

* De belastningsgrænser som anges i monteringsanvisningarna avser en enhetlig maximal belastning fördelad på den monterade strukturen i enlighet med monteringsanvisningarna.

* Kokkupanemisjuhiste näidatud piirkoormused tähendavad juhiste järgi kokku pandud konstruktsioonile ühtlaselt jaotatud maksimaalset koormust.



Terry Store-Age S.p.A.
V.le De Gasperi, 66
20008 Bareggio (MI) Italy
Tel.: + 39 02-903.996.1
Fax: + 39 02-903.607.92
www.terry.it
info@terry.it