

Performance estreme e divertimento assoluto anche in due!

Amato dai bambini, invidiato dagli adulti, il grintoso fuoristrada a 2 posti con l'inconfondibile pattern Realtree™, stupisce per la guida silenziosa su tutti i terreni. I due sedili sono indipendenti, regolabili e il rivestimento in ecopelle offre maggiore comfort. Peso massimo trasportabile 100 kg.



Vere sospensioni, un grip da emozioni

Esperienza di guida senza precedenti grazie alle sospensioni con veri molleggi sulle ruote motrici! Comfort e grip performanti su tutti i terreni.



Cruscotto multifunzione

Il cruscotto è dotato di pulsante Start, clacson, radio FM, attacchi per collegare lettore MP3 e chiavetta USB (non inclusi). Dotato anche di indicatore batteria scarica e sovraccarico motori per giocare alla grande senza pensieri.



Puoi scordarti di spegnere le luci

Vere luci LED sui fanali anteriori che si accendono premendo il pulsante Start o il pedale acceleratore. Spegnimento automatico salva batteria dopo 10 minuti di inattività.



Cassetta degli attrezzi

Agganciata sopra il cofano, contiene tutto il necessario per vivere grandi avventure senza sorprese! La cassetta include attrezzi giocattolo: martello, cricchetto, chiave inglese e cacciavite doppio uso (punta a taglio o a croce).




2 marce avanti e retromarcia

La leva cambio permette di scegliere tra due velocità di marcia 6 o 12 km/h circa e una retromarcia. La velocità più alta può essere bloccata fino a quando il bimbo non ha preso dimestichezza nella guida.



Acceleratore e freno in un unico pedale

Per azionare il veicolo basta premere il pedale acceleratore. Rilasciando il pedale, il veicolo frena automaticamente in modo dolce.



Gancio traino

Aumenta il divertimento agganciando il rimorchio Adventure Trailer (accessorio), sarà un inseparabile compagno di avventure.



Batteria e caricabatteria Smart

Collegare il caricabatteria in una comune presa domestica. È possibile ricaricare la batteria sia estraendola che direttamente nel veicolo. L'ottimizzazione dell'energia della batteria è controllata dallo Smart Energy Control. Per attivare la batteria alla sua massima capacità, è importante caricarla la prima volta per almeno 18 ore e non oltre le 24 ore. Il caricabatteria (incluso) con Smart Charging Technology, diagnostica e recupera batterie inattive da tempo.



Dimensione e Peso

TIPO ACCELERATORE	a Pedale	CARICABATTERIE	Sì	DURATA BATTERIA	60 min
POTENZA BATTERIA	1 batteria da 24V/12Ah/300Wh al piombo sigillata senza manutenzione, inclusa nella confezione.	DIMENSIONE IMBALLO ARTICOLO	94,6 x 67,6 x 119,3 cm	RUOTE MOTRICI	Sì
POTENZA MOTORE	2 da 420W (840W totali)	VANO PORTAOGGETTI	Sì	RADIO	Sì
SOSPENSIONI	Sì	PESO MASSIMO TRASPORTABILE	100 Kg	CRUSCOTTO MULTIFUNZIONE	Sì
NUMERO MARCE	1 2 R	NUMERO PASSEGGERI	2	PESO	45 kg
MASSIMA PENDENZA VALICABILE	17 %	VELOCITÀ	6 Km/h	VELOCITÀ	12 Km/h
TIPO DI STERZO	Meccanico a cremagliera	GANCIO TRAINO	Sì	RIMORCHIO	No
TERRENI IDEALI	Grandi prestazioni anche in salita e su terreni sconnessi.	MATERIALE	Battistrada in gomma.	NUMERO	4
DIMENSIONI	93 x 132 x 100,5 cm	LUCI E SUONI	Sì	ETÀ DEL BAMBINO	6+

Accessori Consigliati

Tutti gli accessori



Caricabatteria 24V

Divertimento illimitato.



Adventure Trailer

Un inseparabile compagno d'avventure.



Batteria 24V/12Ah

Divertimento senza interruzioni.