



## CRIMSON III

BOX CONTENTS (English)

CONTENIDO DE LA CAJA (Español)

CONTENU DE LA BOÎTE (Français)

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE (Italiano)

LIEFERUMFANG (Deutsch)

v1.1



ALESIS.COM/SUPPORT

CRIMSON III Drum Module  
Módulo de batería CRIMSON III  
Module de percussion CRIMSON III  
Modulo batteria CRIMSON III  
CRIMSON III Drum-Modul

A



Drum key  
Llave de ajuste de tambores  
Clé de batterie  
Chiave di accordatura  
Stimmschlüssel

B




Outer Vertical Post  
Poste vertical exteriores  
Montant vertical extérieurs  
Pali di supporto verticale esterni  
Äußere Vertikalstrebe

E (2)




Left Crossbar  
Barra transversal izquierdo  
Barre gauche  
Traversa sinistro  
Stütz Querstrebe

F



Tom 1 & Tom 2  
Tom 1 & Tom 2  
Tom 1 & Tom 2  
Tom 1 & Tom 2  
Tom 1 & Tom 2

I (2)



8"/ 203 mm


Tom 3  
Tom 3  
Tom 3  
Tom 3  
Tom 3

J (1)



10"/ 245 mm

C (2)



Center and Right Crossbars  
Barras transversales central y derecha  
Barres transversales centrales et droites  
Traverse centrali e destre  
Mittlere und rechte Querstangen

D (2)



Inner Vertical Post  
Poste vertical interno  
Montant vertical intérieur  
Asta verticale interno  
Innen Vertikalstrebe

G (7)



Clamp (attached)  
Abrazadera (adjunto)  
Bague de fixation(ci-jointe)  
Morsetto (allegato)  
Klemme (angebracht)

H (3)



L-Rod  
Varilla en forma de "L"  
Tige de fixation en L  
Asta a L  
L-Stange

K (1)



Snare  
Redoblante  
Caisse claire  
Rullante  
Snare

L



Kick Drum Tower  
Soporte del bombo  
Grosse caisse  
Torre per grancassa  
Kick-Drum-Turm

Hi-Hat Arm  
Brazo para Hi-Hat  
Perche pour Charleston  
Braccio del Hi-Hat  
Hi-Hat Arm

M



10.2"/ 260 mm

Cymbal Arm  
Brazo para platillos  
Perche pour cymbale  
Braccio del piatto  
Becken-arm

N (3)



16.3"/ 415 mm

Snare Stand Base  
Base del soporte del redoblante  
Support de caisse claire  
Base per rullante  
Snare-Ständerbasis

Q




Snare Stand Top  
Parte superior del soporte del redoblante  
Bras de support de caisse claire  
Parte superiore del rullante  
Snare-Ständerbasis

R



Trigger Cable Snake and TRS Cable  
Manejo de cables disparadores y cable TRS  
Câble multipaire pour déclencheur et câble TRS  
Multicavo trigger e cavo TRS  
Trigger-Kabelschlange und TRS-Kabel

U



Power Adapter  
Adaptador de alimentación  
Adaptateur d'alimentation  
Adattatore di alimentazione  
Netzteil

V



**Important:** Use the cable snake (U1) to connect the drum pads and cymbal pads to the module (A) (as shown in the connection diagram). Connect the **Crash 2** cymbal pad to the module's **Crash 2 trigger input** using the included 1/4" (6.35 mm) cable (U2).

**Importante:** Use el grupo de cables (U1) para conectar los módulos de tambores y platillos al módulo (A) (como se muestra en el diagrama de conexión). Conecte el pad de platillo **Crash 2** a la **entrada del disparador del Crash 2** del módulo utilizando el cable de 6,35 mm (1/4 pulg.) (U2).

**Important :** Utilisez les câbles (U1) afin de raccorder les pads de batterie et de cymbales au module (A), comme indiqué sur le schéma d'installation. Reliez le pad de cymbale **Crash 2** à l'**entrée de déclenchement Crash 2** du module en utilisant le câble 6,35 mm (U2).

**Importante:** Servirsi del fascio di cavi (U1) per collegare i pad della batteria e i pad dei piatti al modulo (A) (come illustrato nello schema dei collegamenti). Collegare il pad piatti **Crash 2** all'**ingresso Crash 2 Trigger** del modulo servendosi dal cavo da 6,35 mm (1/4") (U2).

**Wichtig:** Verwenden Sie den Kabelbaum (U1), um die Drum-Pads und Becken-Pads an das Moduls (A) (wie im Anschlussübersicht dargestellt) anzuschließen. Verwenden Sie das 6,35mm-Kabel (U2), um die **Crash 2** Becken-Pad mit dem **Crash 2 Trigger-Eingang** auf dem Modul zu verbinden.

O (3)



12"/ 305 mm

Hi-hat, Crash 1, Crash 2 Cymbal  
Hi-Hat, Platillo Crash 1, Crash 2  
Hi-Hat, Charleston1, Charleston 2 Cymbale  
Hi-Hat, Crash 1, Piatto Crash 2  
Hi-Hat, Crash 1, Crash 2-Becken

P (1)



14"/ 356 mm


Ride  
Ride  
Ride  
Ride  
Ride

S



Hi-Hat Pedal  
Pedal del Hi-Hat  
Pédale de cymbale charleston  
Pedale Hi-Hat  
Hi-Hat-Pedal

T (2)




Module Clamp Screws  
Tornillos de la abrazadera del módulo  
Vis de serrage du module  
Viti di fissaggio del modulo  
Modulklemmschrauben

W



Cable Wraps  
Envolturas de cable  
Enroulements de câble  
Avvolgicavi  
Kabelumwicklungen

X



Drum Sticks  
Baquetas  
Baguettes  
Bacchette per batteria  
Drum-Sticks





## CRIMSON III

### ASSEMBLY GUIDE (English) GUÍA DE ARMADO (Español) GUIDE D'ASSEMBLAGE (Français) GUIDA DI MONTAGGIO (Italiano) MONTAGEANLEITUNG (Deutsch)

v1.1







Refer to the Box Contents sheet for the kit part lettering.  
Consulte la información sobre las piezas de la batería en la hoja de contenido de la caja.  
Reportez-vous à la fiche du contenu de la boîte pour connaître le lettrage des pièces.  
Fare riferimento alla scheda del contenuto della scatola per le indicazioni dei componenti del kit.  
Die Teilebeschriftung des Bausatzes finden Sie im Beiblatt "Lieferumfang".




ALESIS.COM/SUPPORT

## 1 STAND ASSEMBLY / ENSAMBLADO DE LA ESTRUCTURA / ASSEMBLAGE DU SUPPORT / MONTAGGIO DEL SUPPORTO / STANDMONTAGE


If stand wobbles, ensure all crossbars are level.  
Si la estructura se tambalea, asegúrese de que todas las barra transversal estén niveladas.  
Si le support vacille, assurez-vous que toutes les barres horizontales sont nivelées.  
Se il cavalletto oscilla, verificare che tutte le traverse siano in piano.  
Wenn der Ständer wackelt, stellen Sie sicher, dass alle Querstangen auf gleicher Höhe sind.



## 2 INSERT L-RODS / INSERTE LAS VARILLAS EN FORMA DE "L" / INSÉREZ LES TIGES DE FIXATION EN L / INSERIMENTO DI ASTE A L / EINSETZEN DER L-STANGEN



inside  
hacia adentro  
intérieur  
rivolta verso l'interno  
innen



outside  
hacia afuera  
extérieur  
verso l'esterno  
außen


**Note:** You can insert the L-rod (H) into the clamp (G) in either direction ("inside" or "outside"). We recommend placing the L-rod on the "outside" for more stability.

**Nota:** Puede insertar la varilla en el L (H) en la abrazadera (G) en cualquier dirección ("hacia adentro" o "hacia afuera"). Recomendamos ubicar la varilla en forma de "L" de lado exterior para mayor estabilidad.



**Remarque :** Vous pouvez insérer la tige en L (H) dans la bague (G) dans l'une ou l'autre direction (« intérieur » ou « extérieur »). Nous recommandons de placer la tige de fixation en L sur l'« extérieur » pour plus de stabilité.

**Nota bene:** l'asta a L (H) può essere inserita nel morsetto (G) in qualsiasi direzione (rivolta "verso l'interno" o "verso l'esterno"). Si consiglia di posizionare l'asta a L all'esterno per una maggiore stabilità.



**Hinweis:** Sie können die L-Stange (H) von beiden Richtungen in die Klemme (G) einbringen („innen“ oder „außen“). Für mehr Stabilität empfehlen wir, die L-Stange „außen“ zu platzieren.




## 3 ATTACH PADS / AÑADA LOS TAMBORES / FIXEZ LES PADS / FISSARE I PAD / ANBRINGEN DER PADS



## 4 ADD CYMBAL MOUNTS / AÑADA LOS SOPORTES PARA PLATILLOS / AJOUTEZ LES SUPPORTS DE CYMBALE / AGGIUNGERE SUPPORTI PER PIATTI / ANBRINGEN DER BECKENHALTERUNGEN




## 5 ATTACH CYMBALS / AÑADA LOS PLATILLOS / FIXEZ LES CYMBALES / FISSARE I PIATTI / BEFESTIGEN DER BECKEN




Wing nut / Tuerca mariposa / Écrou à oreilles / Vite a farfalla / Flügelmutter

Felt pad washer / Arandela de fieltro / Rondelle en feutre / Rondella in feltro / Filzunterlegscheibe




## 6 SNARE STAND SETUP / INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL REDOBLANTE / MONTAGE DU SUPPORT DE CAISSE CLAIRE / CONFIGURAZIONE DEL CAVALLETTO PER RULLANTE / AUFBAU DES SNARE-STÄNDERS

Loosen "basket" head tension and place drum on top, then tighten.  
Afloje la tensión de los brazos del soporte, coloque el redoblante sobre ellos y luego ajústelos.  
Desserrez la tension de la vis du support et placez la caisse claire sur le dessus des trois bras, puis serrez la vis.  
Allentare la tensione della testa del "cestello" e posizionare il tamburo sulla parte superiore, quindi serrare.  
Lösen Sie die Spannung des „Rings“, legen Sie die Trommel drauf und ziehen Sie sie dann fest.



## 7 KICK DRUM SETUP / CONFIGURACIÓN DEL BOMBO / CONFIGURATION DE LA GROSSE CAISSE / CONFIGURAZIONE DELLA GRANCASSA / KICK-DRUM-SETUP



(sold separately)  
(se venden por separado)  
(vendu séparément)  
(venduti separatamente)  
(separat erhältlich)



Aim the plastic face of the beater towards the kick drum head.  
Apunte la cara de plástico del mazo hacia el parche del bombo.  
Dirigez la face en plastique du batteur vers la tête de grosse caisse.  
Puntare la parte in plastica del battitore verso la pelle della grancassa.  
Richten Sie die Kunststofffläche des Schlägers auf das Fell der Bassdrum.

## 8 ATTACH MODULE TO KIT / CONECTE EL MÓDULO AL KIT / FIXER LE MODULE AU KIT / COLLEGA IL MODULO AL KIT / BEFESTIGEN SIE DAS MODUL AM KIT

