


V15

Amplificatore per Chitarra Elettrica



★ CONTROLLI ★

- INPUT** Collegare lo strumento in questa presa
- GAIN** Regola la quantità di guadagno o distorsione del canale Overdrive; ad impostazioni elevate si ottiene maggiore distorsione
- SELECT S/W** Permette di selezionare il canale 1 (Drive) o il canale 2 (Clean)
- MASTER** Permette di impostare il volume da 0 al massimo
- TREBLE** Equalizza le frequenze acute
- MIDDLE** Offre un'equalizzazione attiva delle frequenze medie con Boost & Cut
- BASS** Offre la quantità desiderata di risposta sulle frequenze basse
- AUX IN** Ingresso ausiliario per collegare un lettore CD o MP3
- PHONES** Collegare in questa presa le cuffie stereo (l'altoparlante dell'amplificatore si disattiva automaticamente)
- POWER** Accende e spegne l'amplificatore

★ SPECIFICHE ★

- POTENZA** - 15W (RMS)
- SPEAKER** - 6.5", 8 Ohm
- DIMENSIONI** - 340(L) x 290(A) x 185(P) mm
- ALIMENTAZIONE** - Indicata sul retro
- CONSUMO DI CORRENTE** - 19W

★ ATTENZIONE ★

Se l'amplificatore non funziona, contattare il distributore locale.

In nessun caso rimuovere il pannello posteriore dell'amplificatore mentre è collegato all'alimentazione elettrica.