

Riepilogo dei numeri memorizzati:

Con questo comando è possibile interrogare il dispositivo e ricevere un SMS con la lista dei numeri memorizzati per la verifica del corretto inserimento:

Riepilogo dei numeri memorizzati; Inviare al dispositivo un SMS con il seguente testo:

Testo SMS di configurazione	Esempio	SMS di risposta
SOSLIST?	SOSLIST?	1:3472233444:DAVIDE 2:3471234567:GIULIO 3:3359996677 4:051960017:CARLA:V 5:051961122:MARIO:V

Cancellazione di un numero di telefono dalla rubrica:

Per cancellare un numero di telefono dalla rubrica inviare SMS come segue:

SOS1: SOS2: SOS9:

Il dispositivo cancella il numero corrispondente e risponde con l'SMS relativo:

SOS1:cancellato SOS2:cancellato SOS9:cancellato

Ad esempio, per cancellare il secondo numero di telefono dalla rubrica inviare al dispositivo un SMS con il seguente testo:

Testo SMS di configurazione	Esempio	SMS di risposta
SOS2:	SOS2:	SOS2:cancellato

Se successivamente si interroga il dispositivo con SOSLIST? Il dispositivo risponde:

1: Vuota 2: Vuota 9: Vuota

relativamente al numero cancellato.

SMS entranti:

Tutti gli SMS ricevuti dal dispositivo che non corrispondono a comandi di configurazione vengono automaticamente ridiretti al primo numero registrato. Ciò consente al primo numero, ad esempio, di venire a conoscenza di eventuali messaggi del gestore telefonico della SIM sulla necessità di ricaricare il credito. Per abilitare, disabilitare o modificare le impostazioni di questa funzione inviare un SMS contenente: REPORT:x (x= 1 invia solo al primo numero di rubrica, x= 2 invia ai primi 2 numeri in rubrica, x= N disabilita) Per verificare lo stato della funzione inviare un SMS contenente: REPORT? La risposta sarà: REPORT:x (dove x= 1, 2 o N).

Funzione Ricorda Eventi:

Con questa funzione è possibile impostare il dispositivo per ricevere notifiche audio e di testo sul display per ricordarsi di fare alcune cose (ad esempio prendere medicine). L'evento viene ricordato tutti i giorni; la notifica audio e di testo ha una durata di 20 secondi. Si possono impostare fino a 5 eventi giornalieri della lunghezza di massimo 30 caratteri l'uno. Se si manda un SMS per memorizzare più eventi considerare che la lunghezza massima dell'SMS può essere in totale di 160 caratteri, ma all'occorrenza è possibile inviare più di un SMS per memorizzare più eventi.

Testo SMS di configurazione	Esempio	SMS di risposta
ricorda= hh:mm testo, hh:mm testo	ricorda=08:30 prendi pillola cuore, 14:00 misura pressione	08:30 prendi pillola cuore, 14:00 misura pressione

Per controllare la lista degli eventi impostati inviare un SMS contenente: RICORDA? La risposta sarà l'elenco degli eventi impostati. Per cancellare tutti gli eventi inviare un SMS contenente: RICORDA = La risposta sarà: CANCELLATO

CARATTERISTICHE TECNICHE cod. 8405:

- 9 numeri di telefono memorizzabili
- Localizzazione del chiamante mediante GSM/WiFi o GPS a seconda della disponibilità
- Banda di frequenza GSM: 2G 850/900/1800/1900 Mhz
- Potenza massima di trasmissione GSM: 1W
- Funzione vivavoce per rispondere alle chiamate
- Sensore di caduta (invio automatico della richiesta di soccorso)
- Batteria ricaricabile al litio 3.7V 500mAh

AVVERTENZE/GARANZIA

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non usare il dispositivo in prossimità di un pacemaker.
- Il dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il dispositivo può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Non è possibile modificare gli eventi, per farlo bisogna cancellare tutti gli eventi inviando un SMS contenente: RICORDA= e mandare un altro SMS per impostare nuovamente gli eventi.

Sensore di movimento - caduta:

Salvalavita WATCH GSM è dotato di un sensore che consente l'invio di una richiesta automatica di soccorso nel caso in cui il dispositivo rilevi una forte accelerazione di movimento seguita da un brusco impatto (per esempio in caso di violenta caduta). In caso di attivazione dell'allarme il dispositivo emetterà un forte suono per circa 20 secondi durante i quali è possibile, in caso di attivazione non necessaria, annullare la procedura di chiamata premendo il tasto rosso Salvalavita per 1 secondo. Il sensore è disattivato; può essere attivato e impostato a propria discrezione, in funzione delle proprie necessità, abitudini di movimento, e/o condizioni fisiche inviando un SMS contenente: FALL:x (dove x= Y abilitato, x= N disabilitato) Il sensore è preimpostato ad un livello di sensibilità "Medium". Per modificare la sensibilità del sensore inviare un SMS contenente: FALL:x (dove x= L Low, poco sensibile; x= M Medium; x= H High, molto sensibile). Un SMS di interrogazione FALL? ottiene le seguenti possibili risposte: FALL:N (disabilitato); FALL:Y level L (abilitato a livello Low); FALL:Y level M (abilitato a livello Medium); FALL:Y level H (abilitato a livello High). **Nota:** il sensore di movimento - caduta è un sistema di allarme automatico che assicura un'ulteriore misura di protezione quando l'utente non è in grado di attivare una chiamata di emergenza; tuttavia non tutti i tipi di caduta possono essere riconosciuti e analizzati dalla tecnologia di rilevamento automatico. Salvalavita WATCH GSM è posizionato in una parte del corpo soggetta a forti movimenti, accelerazioni o urti. Per questo motivo potrebbe accadere che partano dei falsi allarmi di caduta. Il dispositivo dà comunque 20 secondi per interrompere l'invio della richiesta di soccorso. Utilizzare i 3 livelli di sensibilità del sensore di movimento – caduta per individuare il settaggio più adatto alle proprie esigenze.

Funzione controllo posizione:

I numeri inseriti possono interrogare in qualsiasi momento il dispositivo per richiedere la sua posizione. Il dispositivo risponde con un SMS contenente il link relativo alla propria geolocalizzazione. Il chiamante "cliccando" il link dell'SMS ricevuto visualizzerà sul proprio smartphone la posizione del dispositivo.

Localizzazione; Inviare al dispositivo un SMS con il seguente testo:

Testo SMS di configurazione	Esempio	SMS di risposta
LOC?	LOC?	SOS Position: https://location.beghelli.it/v1/PPDEZPPUXZUFVBVZXQBDZQBZSTDBFDVQAXPRTEZPPPPPPPPPPWDZPPPPPPPPPPPPWD (nel caso di localizzazione mediante WiFi/celle di telefonia mobile) SOS GPS Position: https://location.beghelli.it/p1/?q=44.456232N,10.534277E&accuracy=25,utc=280820155730 (nel caso di localizzazione mediante GPS)

Per disabilitare la funzione localizzazione inviare un SMS contenente: LOC:x (dove x=Y abilitato, x=N disabilitato).

Inserimento Password:

E' possibile inserire una password composta da 4 numeri; queste 4 cifre devono essere digitate prima di ogni SMS da inviare al dispositivo. Una volta inserita la password i comandi che non la contengono non vengono considerati. Esempio di inserimento password 1234, inviare al dispositivo un SMS contenente: PWRD:1234 Il dispositivo risponderà PWRD:1234 OK Per verificare la posizione del dispositivo una volta inserita la password sarà necessario inviare il comando 1234LOC? Per disabilitare la funzione Password inviare il comando PWRD:0000 che dovrà essere preceduto dalla password precedentemente inserita (1234PWRD:0000).

- Caricatore USB 100-240V – 5V in dotazione
- Autonomia di funzionamento in standby: fino a 3 giorni
- Funziona con una SIM card NANO (non inclusa) abilitata al traffico voce e SMS
- Resistente ad acqua e polvere (non adatto a immersione). Vedere la tabella di riferimento sottostante.





✓	✓	✓	✓	✓	X	X
---	---	---	---	---	---	---

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio cod. 8405 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su www.beghelli.it > area tecnica > download www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".

E' espressamente esclusa la responsabilità di Beghelli per danni di qualsiasi tipo e genere, derivanti da:
- non corretto uso o mancato uso dell'Apparecchio da parte del Cliente;
- mancato o ritardato intervento dei servizi pubblici di emergenza, ove del caso.
In particolare il Cliente è a conoscenza e prende atto che il servizio prestato viene necessariamente effettuato tramite la rete mobile a cui si collega lo smartphone associato al Salvalavita WATCH GSM e che quindi nessuna responsabilità può essere imputata a Beghelli nel caso in cui la mancata o la ritardata prestazione del servizio di emergenza sia dipesa da interruzione, anche di minima durata, della rete mobile stessa.