

VISTA POSTERIORE

interasse attacco specchiera

840 mm.

la lampada led viene fissata al profilo della specchiera tramite n°2 viti presenti nella confezione.

all'interno dell'imballo troverete il kit di fissaggio con bussolotti di plastica, tasselli, viti e angolari di sicurezza per la parte inferiore della specchiera.

interasse attaccaglie regolabili posteriori

630 mm

16 cm

fig.1,2

attaccaglie regolabili in altezza e profondità: prima del fissaggio a muro allentare entrambe le viti di registro.

300mm



968 mm.

fig.3,4,5,6

ALTEZZA SCARICO
DA TERRA CIRCA 50cm

fig.3,4,5,6

FISSAGGIO ATTACCAGLIE



Montaggio base sospesa

1. Effettuare un foro sul muro di mm 10 a circa 70/75 cm. da terra, in seguito inserire lo stop in plastica e avvitare la rispettiva vite a gancio (nella confezione ne troverete 2).
2. A questo punto potete appendere il mobile a muro incassando i ganci delle attaccaglie agli stop a gancio che avete appena posizionato sul muro.
3. Posizionate le due piastre angolari sotto il mobile a dx e sx fissatele con le 4 viti 3,5x15.
4. Una volta fissate le piastre forate il muro (foro da 10mm.) e inserite lo stop in plastica facendolo passare dal foro centrale della piastra.
5. 6. Infine avvitare con le due viti in dotazione da mm. 60x10 autofilettanti.